SABRE

PARIS

PRŮVODCE PÉČÍ O VÝROBEK

BISTROT COLLECTIONS

Modely: Bistrot Solid - Bistrot Pearly
Bistrot (Teak • Horn • Dune • Buffalo • Tortoise • Camouflage)

Doporučení

- Před prvním použitím umyjte příbory

Myčka nádobí

- Vhodné do myčky nádobí (max. 45 °C/113 °F)
  ⚠ kromě hůlek z teakového dřeva a Bistrot
- Vyhněte se příliš horkým pracím cyklům
- Po skončení cyklu otevřete myčku

Ruční mytí

- Vyhněte se abrazivním houbičkám

Skvrny

- U příborů se světlými rukojeťmi se vyhněte dlouhému kontakt s potravinami, které pouští barvu (káva, čaj, rajčatová omáčka, koření atd.)

Péče o čepel

- Čistěte měkkým hadříkem
- V případě potřeby použijte bílý ocet
- Vyhněte se abrazivním produktům
- Nože mají zoubkované čepele. Na rozdíl od hladkých čepelí, nevyžadují ostření
- Buďte opatrní, ozubené nože jsou velmi ostré